

Alarmzentrale

PERFECTA

Firmwareversion 1.01

Satel® 



LISTE DER SERVICEFUNKTIONEN

SATEL sp. z o.o.
ul. Budowlanych 66
80-298 Gdansk
POLSKA
Tel. +48 58 320 94 00
www.satel.eu

Alarmsystem

Besitzer

Adres

Telefonnummer.....

Anmerkungen

.....

.....

.....

.....




.....

.....

1. Einführung

Das vorliegende Dokument präsentiert die Liste der Funktionen, die im Menü des Servicemodus vorhanden sind. In eckigen Klammern werden die werkeingestellten Werte angezeigt (wenn Parameter definiert / die Option eingeschaltet ist).








1.1 Einschaltung des Servicemodus

1. Tragen Sie den **Servicecode** ein (werkeingestellt: 12345) und drücken Sie .
2. Das Benutzermenü wird angezeigt.
3. Drücken Sie .
4. Wenn der Cursor \rightarrow die Funktion SERVICEMODUS zeigt, drücken Sie .
5. Das Servicemodusmenü wird angezeigt (der Cursor \rightarrow zeigt die Funktion SM ENDE).

1.2 Navigieren durch das Menü und Ausführung der Funktionen





Sie können durch das Menü mithilfe von Pfeiltasten oder Nummerkürzeln navigieren. Sie können diese Methoden miteinander verbinden. Der Cursor \rightarrow zeigt das Untermenü, in welches Sie gehen können / die Funktion, die Sie ausführen können.






1.2.1 Benutzen der Pfeiltasten






1. Mithilfe der Tasten  und  finden Sie das gewünschte Untermenü.
2. Drücken Sie  oder , um ins Untermenü zu gehen (die Taste  ermöglicht, ins Hauptmenü zurückzugehen).
3. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 bis Sie die gewünschte Funktion finden.
4. Drücken Sie  oder , um die Funktion auszuführen.

1.2.2 Benutzen der Nummerkürzel

Das Untermenü und die Funktionen sind mit den Nummern bezeichnet.



1. Mithilfe der Zifferntasten tragen Sie eine Nummer ein (die Taste  ermöglicht, die letzte Ziffer zu löschen).
2. Die Position im Menü, die mit dieser Nummer bezeichnet ist, wird angezeigt (die Taste  ermöglicht, ins Hauptmenü zurückzugehen).
3. Drücken Sie  oder , um ins Untermenü zu gehen oder die Funktion auszuführen.

Wenn der Cursor \rightarrow SM ENDE zeigt und Sie wollen die Funktion schnell ausführen, tragen Sie die Nummer der Funktion ein und drücken Sie  oder . Beispielsweise, um die Funktion der Identifikation von Erweiterungsmodulen auszuführen, drücken Sie nacheinander   .



Wenn der Cursor \rightarrow eine andere Position als SM ENDE zeigt, wird das Eintragen einer Ziffer darin resultieren, dass diese am Ende der Nummer hinzugefügt wird, mit welcher die angezeigte Position im Menü bezeichnet ist. Die neuen Ziffern werden immer am Ende der angezeigten Nummer hinzugefügt (nur die Funktion SM ENDE wird nicht nummeriert). Beispielsweise, wenn der Cursor \rightarrow die Position mit der Nummer 31 (31. EOL TYP) im Menü zeigt, wird das Drücken von   nacheinander darin resultieren, dass die Position 3132 (3132. M.LI.32 EOL), und nicht die 32 (32. SENSIBILITÄT), angezeigt wird. Um die Position 32 (32. SENSIBILITÄT) anzuzeigen, sollten Sie  drücken (den Cursor \rightarrow nach unten verschieben) oder   (1 löschen und 2 hinschreiben).

Falls Sie die Nummer des Untermenüs / der Funktion aufwendig kennen und ein Versehen vermeiden wollen, drücken Sie vor dem Eintragen der Nummer .



1.3 Datenbearbeitung

Die Bearbeitungsmethode hängt von dem Typ der Daten ab. Nach der Bearbeitung drücken Sie , um die Änderungen zu speichern. Drücken Sie , wenn Sie aus der Funktion ohne Datenspeicherung rausgehen wollen.

1.3.1 Auswahl aus der Liste der Einzelauswahl

In der unteren Zeile des Displays wird die momentan ausgewählte Position angezeigt. Die Liste der Positionen können Sie mit der Taste  oder  scrollen.







1.3.2 Auswahl aus der Liste der Mehrfachauswahl

In der unteren Zeile des Displays wird eine der Positionen angezeigt, die Sie auswählen können. Die Liste der Positionen können Sie mit der Taste  oder  scrollen. In der rechten oberen Ecke des Displays befindet sich ein Symbol.




 – die angezeigte Position ist ausgewählt / die Option ist eingeschaltet,

· – die angezeigte Position ist nicht ausgewählt / die Option ist ausgeschaltet.






Drücken Sie eine beliebige Zifferntaste, um das momentan angezeigte Symbol durch das andere auszutauschen.

Wenn Sie den Status aller verfügbaren Positionen sehen wollen (das können z.B. Meldelinien, Ausgänge, Optionen usw. sein), drücken Sie  oder . Die Zahlen um das Display herum ermöglichen die Identifikation der angezeigten Positionen. Die Tasten  und  ermöglichen, den Cursor zu bewegen. Wenn Sie den Cursor über die ausgewählte Position fahren, können Sie den Status dieser durch Drücken einer beliebigen Zifferntaste ändern. Wenn Sie zu der vorherigen Methode der Listeanzeige zurückgehen wollen, drücken Sie  oder .





1.3.3 Eintragen der dezimalen Werte

Ziffern können Sie mithilfe der Zifferntasten eintragen. Die Tasten  und  ermöglichen, den Cursor zu bewegen. In manchen Funktionen löscht die Taste  die Ziffer, die sich links von dem Cursor befindet.

1.3.4 Eintragen der hexadezimalen Werte

Ziffern können Sie mithilfe der Zifferntasten eintragen. Die Zeichen A, B und C können Sie mithilfe der Taste  eintragen, und die Zeichen D, E und F – mithilfe der Taste  (klicken Sie die Taste, bis das gewünschte Zeichen erscheint). Die Tasten  und  ermöglichen, den Cursor zu bewegen. Die Taste  löscht das Zeichen, das sich links von dem Cursor befindet.




1.3.5 Programmieren der Telefonnummern

Ziffern können Sie mithilfe der Zifferntasten eintragen. Die Zeichen +, * und # können Sie mithilfe der Taste  eintragen (klicken Sie die Taste, bis das gewünschte Zeichen erscheint). Die Tasten  und  ermöglichen, den Cursor zu bewegen. Die Taste  löscht das Zeichen, das sich links von dem Cursor befindet.

1.3.6 Einführung der Namen

Zeichen, die Sie mithilfe der Tasten eintragen können, werden in der Tabelle 1 angezeigt. Klicken Sie die Taste, bis das gewünschte Zeichen erscheint. Wenn Sie die Taste länger drücken, wird die Ziffer, die der Taste zugewiesen ist, angezeigt.

In der oberen Zeile des Displays befindet sich auf der rechten Seite die Information zu Größe der Buchstaben: [Abc], [ABC] oder [abc] (wird über ein paar Sekunden seit dem letzten Drücken der Taste angezeigt, wenn Sie eine beliebige Taste drücken).

Die Tasten  und  ermöglichen, den Cursor zu bewegen. Die Taste  löscht das Zeichen, das sich links von dem Cursor befindet.















Tasten	Zeichen, die nach dem nächsten Drücken der Taste erscheinen																		
	!	?	'	`	←	"	{	}	\$	%	&	@	\	^		⌫	#	1	
	a	ä	b	c	2														
	d	e	f	3															
	g	h	i	4															
	j	k	l	5															
	m	n	o	ö	6														
	p	q	r	s	ß	7													
	t	u	ü	v	.	■	■	⬆	⬅	➔	⬇	8							
	w	x	y	z	9														
	.	,	:	;	+	-	*	/	=	_	<	>	()	[]	0		

Tabelle 1. Zeichen, die im Bedienteil während des Eintragens der Namen verfügbar sind. Große Buchstaben sind unter gleichen Tasten verfügbar (Änderung der Größe der Buchstaben: Taste ).

1.4 Ausblenden des Servicemodus

Sie können den Servicemodus mithilfe von Funktion 09.SM AUSBL. ausblenden. Die Zentrale bleibt im Servicemodus, aber das Menü des Servicemodus wird nicht angezeigt. Diese Funktion ist nutzbar, wenn Sie z.B. von dem Bedienteil weggehen müssen, aber Sie wollen nicht, dass die Unbefügten inzwischen den Zugang zum Servicemenü haben. Wenn Sie den Zugriff aufs Menü wieder erhalten wollen, gehen Sie identisch vor, wie im Falle vom Starten des Servicemodus.

1.5 Servicemodus beenden

Drücken Sie , bis der Cursor  die Funktion SM ENDE zeigt, und danach drücken Sie .

2. Menü des Servicemodus

SM Ende

0.System

00.Servicecode	[12345]
01.Zentr.Schlü.	
02.Werkeinstell.	
03.SM Optionen		
SM Signalisier. [✓]	Sperrung SM
04.PERFECT.Soft		
041.Adresse	
042.Port	
05.Fernaktual.		
051.Adresse	
052.Port	
06.Zeit		
061.Zeitungstel.	[nach der Regeln der EU]
062.Sommerz. ab	
063.Winterz. ab	
064.Zeitzone	[UTC +01:00]
065.RTC korrig.	
09.SM ausbl.		

1. Bereiche

13.Ausgangszeit		
131.Ausg.Z. B.1	[30 s]
132.Ausg.Z. B.2	[30 s]
14.Warnungszeit		
141.Warn.Z. B.1	[30 s]
142.Warn.Z. B.2	[30 s]
15.Verif.Zeit		
151.Verf.Z. B.1	
152.Verf.Z. B.2	
16.Optionen		
161.B1 Optionen		
Ausg.Z.unbeendet	Ausg.Zeit kurz
162.B2 Optionen		
Ausg.Z.unbeendet	Ausg.Zeit kurz
18.Namen		
181.Bereich 1	[Bereich 1]
182.Bereich 2	[Bereich 2]

2.Erweiterung

20.BdT.Adressen		
21.Identifiz.		
22. Bereiche		
220.Ber.0 BedT.	[Bereich 1]
221.Ber.1 BedT.	[Bereich 1]

222.Ber.2 BedT.	[Bereich 1]
223.Ber.3 BedT.	[Bereich 1]
2212.B.0C BedT.	[Bereich 1]
2213.B.0D BedT.	[Bereich 1]
2214.B.0E BedT.	[Bereich 1]
2215.B.0F BedT.	[Bereich 1]
23.Max.AC Verl		
2312.AC.0C Verl	[1 min]
2313.AC.0D Verl	[1 min]
2314.AC.0E Verl	[1 min]
2315.AC.0F Verl	[1 min]
24.Gongs		
240.BdT.0 Gong	
241.BdT.1 Gong	
242.BdT.2 Gong	
243.BdT.3 Gong	
25.Lautstärke		
251.Tastatur		
2510.Tastat. 0	[25%]
2511.Tastat. 1	[25%]
2512.Tastat. 2	[25%]
2513.Tastat. 3	[25%]
252.Gong		
2520.Gong 0	[100%]
2521.Gong 1	[100%]
2522.Gong 2	[100%]
2523.Gong 3	[100%]
253.Eing.Zeit		
2530.Eing.Z. 0	[100%]
2531.Eing.Z. 1	[100%]
2532.Eing.Z. 2	[100%]
2533.Eing.Z. 3	[100%]
254.Ausg.Zeit		
2540.Ausg.Z. 0	[25%]
2541.Ausg.Z. 1	[25%]
2542.Ausg.Z. 2	[25%]
2543.Ausg.Z. 3	[25%]
255.Brandalarm		
2550.Brand 0	[100%]
2551.Brand 1	[100%]
2552.Brand 2	[100%]
2553.Brand 3	[100%]
256.Einbruchal.		
2560.Einbr.0	[100%]
2561.Einbr.1	[100%]
2562.Einbr.2	[100%]
2563.Einbr.3	[100%]

257.Warnalarm			
2570.Warn.0	[100%]	
2571.Warn.1	[100%]	
2572.Warn.2	[100%]	
2573.Warn.3	[100%]	
258.Neue Stör.			
2580.Störung 0	[25%]	
2581.Störung 1	[25%]	
2582.Störung 3	[25%]	
2583.Störung 4	[25%]	
26.LCD-Beleuch.			
260.LCD-Bel.0	[auto 0-50%]	
261.LCD-Bel.1	[auto 0-50%]	
262.LCD-Bel.2	[auto 0-50%]	
263.LCD-Bel.3	[auto 0-50%]	
27.Tastenbel.			
270.Tastenbel.0	[auto]	
271.Tastenbel.1	[auto]	
272.Tastenbel.2	[auto]	
273.Tastenbel.3	[auto]	
28.Namen			
280.BdT.0 Name	[PRF-LCD 0]	
281 BdT.1 Name	[PRF-LCD 1]	
282.BdT.2 Name	[PRF-LCD 2]	
283.BdT.3 Name	[PRF-LCD 3]	
2812.Er.0C Name	[INT-E 0x0C]	
2813.Er.0D Name	[INT-E 0x0D]	
2814.Er.0E Name	[INT-E 0x0E]	
2815.Er.0F Name	[INT-O 0x0F]	
29.Autobeleuch.			
290.Autobel. 0		
291.Autobel. 1		
292.Autobel. 2		
293.Autobel. 3		
210.Uhrformat			
2100.Uhrform. 0	[dd mmm, hh:mm:ss]	
2101.Uhrform. 1	[dd mmm, hh:mm:ss]	
2102.Uhrform. 2	[dd mmm, hh:mm:ss]	
2013. Uhrform. 3	[dd mmm, hh:mm:ss]	
211.Alarme			
2110.Alarme 0			
3 fals.Codes Al.	Überfallalarm
Notrufalarm	Überfallal.still
Brandalarm		

2111.Alarme 1			
3 fals.Codes Al.	Überfallalarm
Notrufalarm	Überfallal.still
Brandalarm		
2112.Alarme 2			
3 fals.Codes Al.	Überfallalarm
Notrufalarm	Überfallal.still
Brandalarm		
2113.Alarme 3			
3 fals.Codes Al.	Überfallalarm
Notrufalarm	Überfallal.still
Brandalarm		
212.Optionen			
2120.Bdt.0 Opt.			
B.1 Status zeig. [✓]	Schnelle Steuer.
B.2 Status zeig. [✓]	Stör. Durchsicht
B.1 schnell sch.	Gong ein/aus
B.2 schnell sch.	Bel.Mod.Änderung [✓]
Eing.Codes zeig. [✓]		
2121.Bdt.1 Opt.			
B.1 Status zeig. [✓]	Schnelle Steuer.
B.2 Status zeig. [✓]	Stör. Durchsicht
B.1 schnell sch.	Gong ein/aus
B.2 schnell sch.	Bel.Mod.Änderung [✓]
Eing.Codes zeig. [✓]		
2122.Bdt.2 Opt.			
B.1 Status zeig. [✓]	Schnelle Steuer.
B.2 Status zeig. [✓]	Stör. Durchsicht
B.1 schnell sch.	Gong ein/aus
B.2 schnell sch.	Bel.Mod.Änderung [✓]
Eing.Codes zeig. [✓]		
2123.Bdt.3 Opt.			
B.1 Status zeig. [✓]	Schnelle Steuer.
B.2 Status zeig. [✓]	Stör. Durchsicht
B.1 schnell sch.	Gong ein/aus
B.2 schnell sch.	Bel.Mod.Änderung [✓]
Eing.Codes zeig. [✓]		
213.Aufwachen			
2130.Aufw.Bdt.0		
2131.Aufw.Bdt.1		
2132.Aufw.Bdt.2		
2133.Aufw.Bdt.3		
218.Begrüß.Meld	[Verbindung...]	
3.Meldelinien			
31.EOL Typ			
311.M.Li.1 EOL		
312.M.Li.2 EOL		

313.M.Li.3 EOL
314.M.Li.4 EOL
315.M.Li.5 EOL
316.M.Li.6 EOL
317.M.Li.7 EOL
318.M.Li.8 EOL
319.M.Li.9 EOL
3110.Li.10 EOL
3111.Li.11 EOL
3112.Li.12 EOL
3113.Li.13 EOL
3114.Li.14 EOL
3115.Li.15 EOL
3116.Li.16 EOL
3117.Li.17 EOL
3118.Li.18 EOL
3119.Li.19 EOL
3120.Li.20 EOL
3121.Li.21 EOL
3122.Li.22 EOL
3123.Li.23 EOL
3124.Li.24 EOL
3125.Li.25 EOL
3126.Li.26 EOL
3127.Li.27 EOL
3128.Li.28 EOL
3129.Li.29 EOL
3130.Li.30 EOL
3131.Li.31 EOL
3132.Li.32 EOL

32.Sensibilität

321.Li.1 Sens.[320 ms]
322.Li.2 Sens.[320 ms]
323.Li.3 Sens.[320 ms]
324.Li.4 Sens.[320 ms]
325.Li.5 Sens.[320 ms]
326.Li.6 Sens.[320 ms]
327.Li.7 Sens.[320 ms]
328.Li.8 Sens.[320 ms]
329.Li.9 Sens.[320 ms]
3210.Li.10 Sens[320 ms]
3211.Li.11 Sens[320 ms]
3212.Li.12 Sens[320 ms]
3213.Li.13 Sens[320 ms]
3214.Li.14 Sens[320 ms]
3215.Li.15 Sens[320 ms]
3216.Li.16 Sens.[320 ms]

3217.Li.17 Sens	[320 ms]
3218.Li.18 Sens	[320 ms]
3219.Li.19 Sens	[320 ms]
3220.Li.20 Sens	[320 ms]
3221.Li.21 Sens	[320 ms]
3222.Li.22 Sens	[320 ms]
3223.Li.23 Sens	[320 ms]
3224.Li.24 Sens	[320 ms]
3225.Li.25 Sens	[320 ms]
3226.Li.26 Sens	[320 ms]
3227.Li.27 Sens	[320 ms]
3228.Li.28 Sens	[320 ms]
3229.Li.29 Sens	[320 ms]
3230.Li.30 Sens	[320 ms]
3231.Li.31 Sens	[320 ms]
3232.Li.32 Sens	[320 ms]
33.Reaktionstyp	
331.M.Li.1 Typ	[0.Eing/Ausg]
332.M.Li.2 Typ	[3.Sofortlinie]
333.M.Li.3 Typ	[3.Sofortlinie]
334.M.Li.4 Typ	[3.Sofortlinie]
335.M.Li.5 Typ	[3.Sofortlinie]
336.M.Li.6 Typ	[3.Sofortlinie]
337.M.Li.7 Typ	[3.Sofortlinie]
338.M.Li.8 Typ	[6.24h Sabotage]
339.M.Li.9 Typ	[3.Sofortlinie]
3310.Li.10 Typ	[3.Sofortlinie]
3311.Li.11 Typ	[3.Sofortlinie]
3312.Li.12 Typ	[3.Sofortlinie]
3313.Li.13 Typ	[3.Sofortlinie]
3314.Li.14 Typ	[3.Sofortlinie]
3315.Li.15 Typ	[3.Sofortlinie]
3316.Li.16 Typ	[3.Sofortlinie]
3317.Li.17 Typ	[3.Sofortlinie]
3318.Li.18 Typ	[3.Sofortlinie]
3319.Li.19 Typ	[3.Sofortlinie]
3320.Li.20 Typ	[3.Sofortlinie]
3321.Li.21 Typ	[3.Sofortlinie]
3322.Li.22 Typ	[3.Sofortlinie]
3323.Li.23 Typ	[3.Sofortlinie]
3324.Li.24 Typ	[3.Sofortlinie]
3325.Li.25 Typ	[3.Sofortlinie]
3326.Li.26 Typ	[3.Sofortlinie]
3327.Li.27 Typ	[3.Sofortlinie]
3328.Li.28 Typ	[3.Sofortlinie]
3329.Li.29 Typ	[3.Sofortlinie]
3330.Li.30 Typ	[3.Sofortlinie]

3331.Li.31 Typ[3.Sofortlinie]
3332.Li.32 Typ[3.Sofortlinie]
34. Eingangszeit	
341.Li.1 Eing.[30 s]
342.Li.2 Eing.
343.Li.3 Eing.
344.Li.4 Eing.
345.Li.5 Eing.
346.Li.6 Eing.
347.Li.7 Eing.
348.Li.8 Eing.
349.Li.9 Eing.
3410.L.10 Eing.
3411.L.11 Eing.
3412.L.12 Eing.
3413.L.13 Eing.
3414.L.14 Eing.
3415.L.15 Eing.
3416.L.16 Eing.
3417.L.17 Eing.
3418.L.18 Eing.
3419.L.19 Eing.
3420.L.20 Eing.
3421.L.21 Eing.
3422.L.22 Eing.
3423.L.23 Eing.
3424.L.24 Eing.
3425.L.25 Eing.
3426.L.26 Eing.
3427.L.27 Eing.
3428.L.28 Eing.
3429.L.29 Eing.
3430.L.30 Eing.
3431.L.31 Eing.
3432.L.32 Eing.
35. Störungscode	
351.Li.1 Stör.
352.Li.2 Stör.
353.Li.3 Stör.
354.Li.4 Stör.
355.Li.5 Stör.
356.Li.6 Stör.
357.Li.7 Stör.
358.Li.8 Stör.
359.Li.9 Stör.
3510.L.10 Stör.
3511.L.11 Stör.

3512.L.12 Stör.
3513.L.13 Stör.
3514.L.14 Stör.
3515.L.15 Stör.
3516.L.16 Stör.
3517.L.17 Stör.
3518.L.18 Stör.
3519.L.19 Stör.
3520.L.20 Stör.
3521.L.21 Stör.
3522.L.22 Stör.
3523.L.23 Stör.
3524.L.24 Stör.
3525.L.25 Stör.
3526.L.26 Stör.
3527.L.27 Stör.
3528.L.28 Stör.
3529.L.29 Stör.
3530.L.30 Stör.
3531.L.31 Stör.
3532.L.32 Stör.

36.Optionen

361.Ber.1 Li.

M.Linie 1 [✓]	M.Linie 17 [✓]
M.Linie 2 [✓]	M.Linie 18 [✓]
M.Linie 3 [✓]	M.Linie 19 [✓]
M.Linie 4 [✓]	M.Linie 20 [✓]
M.Linie 5 [✓]	M.Linie 21 [✓]
M.Linie 6 [✓]	M.Linie 22 [✓]
M.Linie 7 [✓]	M.Linie 23 [✓]
M.Linie 8 [✓]	M.Linie 24 [✓]
M.Linie 9 [✓]	M.Linie 25 [✓]
M.Linie 10 [✓]	M.Linie 26 [✓]
M.Linie 11 [✓]	M.Linie 27 [✓]
M.Linie 12 [✓]	M.Linie 28 [✓]
M.Linie 13 [✓]	M.Linie 29 [✓]
M.Linie 14 [✓]	M.Linie 30 [✓]
M.Linie 15 [✓]	M.Linie 31 [✓]
M.Linie 16 [✓]	M.Linie 32 [✓]

362.Ber.2 Li.

M.Linie 1	M.Linie 17
M.Linie 2	M.Linie 18
M.Linie 3	M.Linie 19
M.Linie 4	M.Linie 20
M.Linie 5	M.Linie 21
M.Linie 6	M.Linie 22
M.Linie 7	M.Linie 23

M.Linie 8	M.Linie 24
M.Linie 9	M.Linie 25
M.Linie 10	M.Linie 26
M.Linie 11	M.Linie 27
M.Linie 12	M.Linie 28
M.Linie 13	M.Linie 29
M.Linie 14	M.Linie 30
M.Linie 15	M.Linie 31
M.Linie 16	M.Linie 32
363.Nacht akt.			
M.Linie 1	M.Linie 17
M.Linie 2	M.Linie 18
M.Linie 3	M.Linie 19
M.Linie 4	M.Linie 20
M.Linie 5	M.Linie 21
M.Linie 6	M.Linie 22
M.Linie 7	M.Linie 23
M.Linie 8	M.Linie 24
M.Linie 9	M.Linie 25
M.Linie 10	M.Linie 26
M.Linie 11	M.Linie 27
M.Linie 12	M.Linie 28
M.Linie 13	M.Linie 29
M.Linie 14	M.Linie 30
M.Linie 15	M.Linie 31
M.Linie 16	M.Linie 32
364.Tag aktiv.			
M.Linie 1	M.Linie 17
M.Linie 2	M.Linie 18
M.Linie 3	M.Linie 19
M.Linie 4	M.Linie 20
M.Linie 5	M.Linie 21
M.Linie 6	M.Linie 22
M.Linie 7	M.Linie 23
M.Linie 8	M.Linie 24
M.Linie 9	M.Linie 25
M.Linie 10	M.Linie 26
M.Linie 11	M.Linie 27
M.Linie 12	M.Linie 28
M.Linie 13	M.Linie 29
M.Linie 14	M.Linie 30
M.Linie 15	M.Linie 31
M.Linie 16	M.Linie 32
365.Akt.Ber.1/2			
M.Linie 1	M.Linie 17
M.Linie 2	M.Linie 18
M.Linie 3	M.Linie 19

M.Linie 4	M.Linie 20
M.Linie 5	M.Linie 21
M.Linie 6	M.Linie 22
M.Linie 7	M.Linie 23
M.Linie 8	M.Linie 24
M.Linie 9	M.Linie 25
M.Linie 10	M.Linie 26
M.Linie 11	M.Linie 27
M.Linie 12	M.Linie 28
M.Linie 13	M.Linie 29
M.Linie 14	M.Linie 30
M.Linie 15	M.Linie 31
M.Linie 16	M.Linie 32
366.Pr.vor Sch.			
M.Linie 1	M.Linie 17
M.Linie 2	M.Linie 18
M.Linie 3	M.Linie 19
M.Linie 4	M.Linie 20
M.Linie 5	M.Linie 21
M.Linie 6	M.Linie 22
M.Linie 7	M.Linie 23
M.Linie 8	M.Linie 24
M.Linie 9	M.Linie 25
M.Linie 10	M.Linie 26
M.Linie 11	M.Linie 27
M.Linie 12	M.Linie 28
M.Linie 13	M.Linie 29
M.Linie 14	M.Linie 30
M.Linie 15	M.Linie 31
M.Linie 16	M.Linie 32
367.3 Alarme			
M.Linie 1 [✓]	M.Linie 17 [✓]
M.Linie 2 [✓]	M.Linie 18 [✓]
M.Linie 3 [✓]	M.Linie 19 [✓]
M.Linie 4 [✓]	M.Linie 20 [✓]
M.Linie 5 [✓]	M.Linie 21 [✓]
M.Linie 6 [✓]	M.Linie 22 [✓]
M.Linie 7 [✓]	M.Linie 23 [✓]
M.Linie 8 [✓]	M.Linie 24 [✓]
M.Linie 9 [✓]	M.Linie 25 [✓]
M.Linie 10 [✓]	M.Linie 26 [✓]
M.Linie 11 [✓]	M.Linie 27 [✓]
M.Linie 12 [✓]	M.Linie 28 [✓]
M.Linie 13 [✓]	M.Linie 29 [✓]
M.Linie 14 [✓]	M.Linie 30 [✓]
M.Linie 15 [✓]	M.Linie 31 [✓]
M.Linie 16 [✓]	M.Linie 32 [✓]

368.Sperr. AUS

M.Linie 1	M.Linie 17
M.Linie 2	M.Linie 18
M.Linie 3	M.Linie 19
M.Linie 4	M.Linie 20
M.Linie 5	M.Linie 21
M.Linie 6	M.Linie 22
M.Linie 7	M.Linie 23
M.Linie 8	M.Linie 24
M.Linie 9	M.Linie 25
M.Linie 10	M.Linie 26
M.Linie 11	M.Linie 27
M.Linie 12	M.Linie 28
M.Linie 13	M.Linie 29
M.Linie 14	M.Linie 30
M.Linie 15	M.Linie 31
M.Linie 16	M.Linie 32

369.Riegel AUS

M.Linie 1	M.Linie 17
M.Linie 2	M.Linie 18
M.Linie 3	M.Linie 19
M.Linie 4	M.Linie 20
M.Linie 5	M.Linie 21
M.Linie 6	M.Linie 22
M.Linie 7	M.Linie 23
M.Linie 8	M.Linie 24
M.Linie 9	M.Linie 25
M.Linie 10	M.Linie 26
M.Linie 11	M.Linie 27
M.Linie 12	M.Linie 28
M.Linie 13	M.Linie 29
M.Linie 14	M.Linie 30
M.Linie 15	M.Linie 31
M.Linie 16	M.Linie 32

370.Verl.Ereig.

M.Linie 1	M.Linie 17
M.Linie 2	M.Linie 18
M.Linie 3	M.Linie 19
M.Linie 4	M.Linie 20
M.Linie 5	M.Linie 21
M.Linie 6	M.Linie 22
M.Linie 7	M.Linie 23
M.Linie 8	M.Linie 24
M.Linie 9	M.Linie 25
M.Linie 10	M.Linie 26
M.Linie 11	M.Linie 27
M.Linie 12	M.Linie 28

M.Linie 13	M.Linie 29
M.Linie 14	M.Linie 30
M.Linie 15	M.Linie 31
M.Linie 16	M.Linie 32
371.Vrl.End.Er.			
M.Linie 1	M.Linie 17
M.Linie 2	M.Linie 18
M.Linie 3	M.Linie 19
M.Linie 4	M.Linie 20
M.Linie 5	M.Linie 21
M.Linie 6	M.Linie 22
M.Linie 7	M.Linie 23
M.Linie 8	M.Linie 24
M.Linie 9	M.Linie 25
M.Linie 10	M.Linie 26
M.Linie 11	M.Linie 27
M.Linie 12	M.Linie 28
M.Linie 13	M.Linie 29
M.Linie 14	M.Linie 30
M.Linie 15	M.Linie 31
M.Linie 16	M.Linie 32
372.Alarm lösch			
M.Linie 1	M.Linie 17
M.Linie 2	M.Linie 18
M.Linie 3	M.Linie 19
M.Linie 4	M.Linie 20
M.Linie 5	M.Linie 21
M.Linie 6	M.Linie 22
M.Linie 7	M.Linie 23
M.Linie 8	M.Linie 24
M.Linie 9	M.Linie 25
M.Linie 10	M.Linie 26
M.Linie 11	M.Linie 27
M.Linie 12	M.Linie 28
M.Linie 13	M.Linie 29
M.Linie 14	M.Linie 30
M.Linie 15	M.Linie 31
M.Linie 16	M.Linie 32
38.Namen			
381.M.Linie 1	[M.Linie 1]	
382.M.Linie 2	[M.Linie 2]	
383.M.Linie 3	[M.Linie 3]	
384.M.Linie 4	[M.Linie 4]	
385.M.Linie 5	[M.Linie 5]	
386.M.Linie 6	[M.Linie 6]	
387.M.Linie 7	[M.Linie 7]	
388.M.Linie 8	[M.Linie 8]	

389.M.Linie 9 [M.Linie 9]
3810.M.Linie 10[M.Linie 10]
3811.M.Linie 11[M.Linie 11]
3812.M.Linie 12[M.Linie 12]
3813.M.Linie 13[M.Linie 13]
3814.M.Linie 14[M.Linie 14]
3815.M.Linie 15[M.Linie 15]
3816.M.Linie 16[M.Linie 16]
3817.M.Linie 17[M.Linie 17]
3818.M.Linie 18[M.Linie 18]
3819.M.Linie 19[M.Linie 19]
3820.M.Linie 20[M.Linie 20]
3821.M.Linie 21[M.Linie 21]
3822.M.Linie 22[M.Linie 22]
3823.M.Linie 23[M.Linie 23]
3824.M.Linie 24[M.Linie 24]
3825.M.Linie 25[M.Linie 25]
3826.M.Linie 26[M.Linie 26]
3827.M.Linie 27[M.Linie 27]
3828.M.Linie 28[M.Linie 28]
3829.M.Linie 29[M.Linie 29]
3830.M.Linie 30[M.Linie 30]
3831.M.Linie 31[M.Linie 31]
3832.M.Linie 32[M.Linie 32]
39.Scharfmodus	
391.Li.1 Scharf[Externscharf]
392.Li.2 Scharf[Externscharf]
393.Li.3 Scharf[Externscharf]
394.Li.4 Scharf[Externscharf]
395.Li.5 Scharf[Externscharf]
396.Li.6 Scharf[Externscharf]
397.Li.7 Scharf[Externscharf]
398.Li.8 Scharf[Externscharf]
399.Li.9 Scharf[Externscharf]
3910.Li.10 Sch.[Externscharf]
3911.Li.11 Sch.[Externscharf]
3912.Li.12 Sch.[Externscharf]
3913.Li.13 Sch.[Externscharf]
3914.Li.14 Sch.[Externscharf]
3915.Li.15 Sch.[Externscharf]
3916.Li.16 Sch.[Externscharf]
3917.Li.17 Sch.[Externscharf]
3918.Li.18 Sch.[Externscharf]
3919.Li.19 Sch.[Externscharf]
3920.Li.20 Sch.[Externscharf]
3921.Li.21 Sch.[Externscharf]
3922.Li.22 Sch.[Externscharf]

3923.Li.23 Sch.	[Externscharf]
3924.Li.24 Sch.	[Externscharf]
3925.Li.25 Sch.	[Externscharf]
3926.Li.26 Sch.	[Externscharf]
3927.Li.27 Sch.	[Externscharf]
3928.Li.28 Sch.	[Externscharf]
3929.Li.29 Sch.	[Externscharf]
3930.Li.30 Sch.	[Externscharf]
3931.Li.31 Sch.	[Externscharf]
3932.Li.32 Sch.	[Externscharf]

4. Ausgänge

41.Funktion

411.Funkt.Ausg1	[1.Ext.Signalgeb]
412.Funkt.Ausg2	[1.Ext.Signalgeb]
413.Funkt.Ausg3	
414.Funkt.Ausg4	
415.Funkt.Ausg5	
416.Funkt.Ausg6	
417.Funkt.Ausg7	
418.Funkt.Ausg8	
419.Funkt.Ausg9	
4110.Ausg10 Fun	
4111.Ausg11 Fun	
4112.Ausg12 Fun	
4113.Ausg13 Fun	
4114.Ausg14 Fun	
4115.Ausg15 Fun	
4116.Ausg16 Fun	

42.Betriebszeit

421.Ausg.1 Zeit	[5 min]
422.Ausg.2 Zeit	
423.Ausg.3 Zeit	
424.Ausg.4 Zeit	
425.Ausg.5 Zeit	
426.Ausg.6 Zeit	
427.Ausg.7 Zeit	
428.Ausg.8 Zeit	
429.Ausg.9 Zeit	
4210.Ausg10 Z.	
4211.Ausg11 Z.	
4212.Ausg12 Z.	
4213.Ausg13 Z.	
4214.Ausg14 Z.	
4215.Ausg15 Z.	
4216.Ausg16 Z.	

43.Meldelinien

431.Ausg.1 Li.		
----------------	--	--

M.Linie 1 [✓]	M.Linie 17 [✓]
M.Linie 2 [✓]	M.Linie 18 [✓]
M.Linie 3 [✓]	M.Linie 19 [✓]
M.Linie 4 [✓]	M.Linie 20 [✓]
M.Linie 5 [✓]	M.Linie 21 [✓]
M.Linie 6 [✓]	M.Linie 22 [✓]
M.Linie 7 [✓]	M.Linie 23 [✓]
M.Linie 8 [✓]	M.Linie 24 [✓]
M.Linie 9 [✓]	M.Linie 25 [✓]
M.Linie 10 [✓]	M.Linie 26 [✓]
M.Linie 11 [✓]	M.Linie 27 [✓]
M.Linie 12 [✓]	M.Linie 28 [✓]
M.Linie 13 [✓]	M.Linie 29 [✓]
M.Linie 14 [✓]	M.Linie 30 [✓]
M.Linie 15 [✓]	M.Linie 31 [✓]
M.Linie 16 [✓]	M.Linie 32 [✓]
432.Ausg.2 Li.			
M.Linie 1 [✓]	M.Linie 17 [✓]
M.Linie 2 [✓]	M.Linie 18 [✓]
M.Linie 3 [✓]	M.Linie 19 [✓]
M.Linie 4 [✓]	M.Linie 20 [✓]
M.Linie 5 [✓]	M.Linie 21 [✓]
M.Linie 6 [✓]	M.Linie 22 [✓]
M.Linie 7 [✓]	M.Linie 23 [✓]
M.Linie 8 [✓]	M.Linie 24 [✓]
M.Linie 9 [✓]	M.Linie 25 [✓]
M.Linie 10 [✓]	M.Linie 26 [✓]
M.Linie 11 [✓]	M.Linie 27 [✓]
M.Linie 12 [✓]	M.Linie 28 [✓]
M.Linie 13 [✓]	M.Linie 29 [✓]
M.Linie 14 [✓]	M.Linie 30 [✓]
M.Linie 15 [✓]	M.Linie 31 [✓]
M.Linie 16 [✓]	M.Linie 32 [✓]
433.Ausg.3 Li.			
M.Linie 1	M.Linie 17
M.Linie 2	M.Linie 18
M.Linie 3	M.Linie 19
M.Linie 4	M.Linie 20
M.Linie 5	M.Linie 21
M.Linie 6	M.Linie 22
M.Linie 7	M.Linie 23
M.Linie 8	M.Linie 24
M.Linie 9	M.Linie 25
M.Linie 10	M.Linie 26
M.Linie 11	M.Linie 27
M.Linie 12	M.Linie 28
M.Linie 13	M.Linie 29

M.Linie 14	M.Linie 30
M.Linie 15	M.Linie 31
M.Linie 16	M.Linie 32
434.Ausg.4 Li.			
M.Linie 1	M.Linie 17
M.Linie 2	M.Linie 18
M.Linie 3	M.Linie 19
M.Linie 4	M.Linie 20
M.Linie 5	M.Linie 21
M.Linie 6	M.Linie 22
M.Linie 7	M.Linie 23
M.Linie 8	M.Linie 24
M.Linie 9	M.Linie 25
M.Linie 10	M.Linie 26
M.Linie 11	M.Linie 27
M.Linie 12	M.Linie 28
M.Linie 13	M.Linie 29
M.Linie 14	M.Linie 30
M.Linie 15	M.Linie 31
M.Linie 16	M.Linie 32
435.Ausg.5 Li.			
M.Linie 1	M.Linie 17
M.Linie 2	M.Linie 18
M.Linie 3	M.Linie 19
M.Linie 4	M.Linie 20
M.Linie 5	M.Linie 21
M.Linie 6	M.Linie 22
M.Linie 7	M.Linie 23
M.Linie 8	M.Linie 24
M.Linie 9	M.Linie 25
M.Linie 10	M.Linie 26
M.Linie 11	M.Linie 27
M.Linie 12	M.Linie 28
M.Linie 13	M.Linie 29
M.Linie 14	M.Linie 30
M.Linie 15	M.Linie 31
M.Linie 16	M.Linie 32
436.Ausg.6 Li.			
M.Linie 1	M.Linie 17
M.Linie 2	M.Linie 18
M.Linie 3	M.Linie 19
M.Linie 4	M.Linie 20
M.Linie 5	M.Linie 21
M.Linie 6	M.Linie 22
M.Linie 7	M.Linie 23
M.Linie 8	M.Linie 24
M.Linie 9	M.Linie 25

M.Linie 10	M.Linie 26
M.Linie 11	M.Linie 27
M.Linie 12	M.Linie 28
M.Linie 13	M.Linie 29
M.Linie 14	M.Linie 30
M.Linie 15	M.Linie 31
M.Linie 16	M.Linie 32
437.Ausg.7 Li.			
M.Linie 1	M.Linie 17
M.Linie 2	M.Linie 18
M.Linie 3	M.Linie 19
M.Linie 4	M.Linie 20
M.Linie 5	M.Linie 21
M.Linie 6	M.Linie 22
M.Linie 7	M.Linie 23
M.Linie 8	M.Linie 24
M.Linie 9	M.Linie 25
M.Linie 10	M.Linie 26
M.Linie 11	M.Linie 27
M.Linie 12	M.Linie 28
M.Linie 13	M.Linie 29
M.Linie 14	M.Linie 30
M.Linie 15	M.Linie 31
M.Linie 16	M.Linie 32
438.Ausg.8 Li.			
M.Linie 1	M.Linie 17
M.Linie 2	M.Linie 18
M.Linie 3	M.Linie 19
M.Linie 4	M.Linie 20
M.Linie 5	M.Linie 21
M.Linie 6	M.Linie 22
M.Linie 7	M.Linie 23
M.Linie 8	M.Linie 24
M.Linie 9	M.Linie 25
M.Linie 10	M.Linie 26
M.Linie 11	M.Linie 27
M.Linie 12	M.Linie 28
M.Linie 13	M.Linie 29
M.Linie 14	M.Linie 30
M.Linie 15	M.Linie 31
M.Linie 16	M.Linie 32
439.Ausg.9 Li.			
M.Linie 1	M.Linie 17
M.Linie 2	M.Linie 18
M.Linie 3	M.Linie 19
M.Linie 4	M.Linie 20
M.Linie 5	M.Linie 21

M.Linie 6	M.Linie 22
M.Linie 7	M.Linie 23
M.Linie 8	M.Linie 24
M.Linie 9	M.Linie 25
M.Linie 10	M.Linie 26
M.Linie 11	M.Linie 27
M.Linie 12	M.Linie 28
M.Linie 13	M.Linie 29
M.Linie 14	M.Linie 30
M.Linie 15	M.Linie 31
M.Linie 16	M.Linie 32
4310.Ausg10 Li.			
M.Linie 1	M.Linie 17
M.Linie 2	M.Linie 18
M.Linie 3	M.Linie 19
M.Linie 4	M.Linie 20
M.Linie 5	M.Linie 21
M.Linie 6	M.Linie 22
M.Linie 7	M.Linie 23
M.Linie 8	M.Linie 24
M.Linie 9	M.Linie 25
M.Linie 10	M.Linie 26
M.Linie 11	M.Linie 27
M.Linie 12	M.Linie 28
M.Linie 13	M.Linie 29
M.Linie 14	M.Linie 30
M.Linie 15	M.Linie 31
M.Linie 16	M.Linie 32
4311.Ausg11 Li.			
M.Linie 1	M.Linie 17
M.Linie 2	M.Linie 18
M.Linie 3	M.Linie 19
M.Linie 4	M.Linie 20
M.Linie 5	M.Linie 21
M.Linie 6	M.Linie 22
M.Linie 7	M.Linie 23
M.Linie 8	M.Linie 24
M.Linie 9	M.Linie 25
M.Linie 10	M.Linie 26
M.Linie 11	M.Linie 27
M.Linie 12	M.Linie 28
M.Linie 13	M.Linie 29
M.Linie 14	M.Linie 30
M.Linie 15	M.Linie 31
M.Linie 16	M.Linie 32
4312.Ausg12 Li.			
M.Linie 1	M.Linie 17

M.Linie 2	M.Linie 18
M.Linie 3	M.Linie 19
M.Linie 4	M.Linie 20
M.Linie 5	M.Linie 21
M.Linie 6	M.Linie 22
M.Linie 7	M.Linie 23
M.Linie 8	M.Linie 24
M.Linie 9	M.Linie 25
M.Linie 10	M.Linie 26
M.Linie 11	M.Linie 27
M.Linie 12	M.Linie 28
M.Linie 13	M.Linie 29
M.Linie 14	M.Linie 30
M.Linie 15	M.Linie 31
M.Linie 16	M.Linie 32
4313.Ausg13 Li.			
M.Linie 1	M.Linie 17
M.Linie 2	M.Linie 18
M.Linie 3	M.Linie 19
M.Linie 4	M.Linie 20
M.Linie 5	M.Linie 21
M.Linie 6	M.Linie 22
M.Linie 7	M.Linie 23
M.Linie 8	M.Linie 24
M.Linie 9	M.Linie 25
M.Linie 10	M.Linie 26
M.Linie 11	M.Linie 27
M.Linie 12	M.Linie 28
M.Linie 13	M.Linie 29
M.Linie 14	M.Linie 30
M.Linie 15	M.Linie 31
M.Linie 16	M.Linie 32
4314.Ausg14 Li.			
M.Linie 1	M.Linie 17
M.Linie 2	M.Linie 18
M.Linie 3	M.Linie 19
M.Linie 4	M.Linie 20
M.Linie 5	M.Linie 21
M.Linie 6	M.Linie 22
M.Linie 7	M.Linie 23
M.Linie 8	M.Linie 24
M.Linie 9	M.Linie 25
M.Linie 10	M.Linie 26
M.Linie 11	M.Linie 27
M.Linie 12	M.Linie 28
M.Linie 13	M.Linie 29
M.Linie 14	M.Linie 30

M.Linie 15	M.Linie 31
M.Linie 16	M.Linie 32
4315.Ausg15 Li.			
M.Linie 1	M.Linie 17
M.Linie 2	M.Linie 18
M.Linie 3	M.Linie 19
M.Linie 4	M.Linie 20
M.Linie 5	M.Linie 21
M.Linie 6	M.Linie 22
M.Linie 7	M.Linie 23
M.Linie 8	M.Linie 24
M.Linie 9	M.Linie 25
M.Linie 10	M.Linie 26
M.Linie 11	M.Linie 27
M.Linie 12	M.Linie 28
M.Linie 13	M.Linie 29
M.Linie 14	M.Linie 30
M.Linie 15	M.Linie 31
M.Linie 16	M.Linie 32
4316.Ausg16 Li.			
M.Linie 1	M.Linie 17
M.Linie 2	M.Linie 18
M.Linie 3	M.Linie 19
M.Linie 4	M.Linie 20
M.Linie 5	M.Linie 21
M.Linie 6	M.Linie 22
M.Linie 7	M.Linie 23
M.Linie 8	M.Linie 24
M.Linie 9	M.Linie 25
M.Linie 10	M.Linie 26
M.Linie 11	M.Linie 27
M.Linie 12	M.Linie 28
M.Linie 13	M.Linie 29
M.Linie 14	M.Linie 30
M.Linie 15	M.Linie 31
M.Linie 16	M.Linie 32
44.Timer			
441.Ausg1 Timer			
Timer 1	Timer 5
Timer 2	Timer 6
Timer 3	Timer 7
Timer 4	Timer 8
442.Ausg2 Timer			
Timer 1	Timer 5
Timer 2	Timer 6
Timer 3	Timer 7
Timer 4	Timer 8

443.Ausg3 Timer			
Timer 1	Timer 5
Timer 2	Timer 6
Timer 3	Timer 7
Timer 4	Timer 8
444.Ausg4 Timer			
Timer 1	Timer 5
Timer 2	Timer 6
Timer 3	Timer 7
Timer 4	Timer 8
445.Ausg5 Timer			
Timer 1	Timer 5
Timer 2	Timer 6
Timer 3	Timer 7
Timer 4	Timer 8
446.Ausg6 Timer			
Timer 1	Timer 5
Timer 2	Timer 6
Timer 3	Timer 7
Timer 4	Timer 8
447.Ausg7 Timer			
Timer 1	Timer 5
Timer 2	Timer 6
Timer 3	Timer 7
Timer 4	Timer 8
448.Ausg8 Timer			
Timer 1	Timer 5
Timer 2	Timer 6
Timer 3	Timer 7
Timer 4	Timer 8
449.Ausg9 Timer			
Timer 1	Timer 5
Timer 2	Timer 6
Timer 3	Timer 7
Timer 4	Timer 8
4410.A10 Timer			
Timer 1	Timer 5
Timer 2	Timer 6
Timer 3	Timer 7
Timer 4	Timer 8
4411.A11 Timer			
Timer 1	Timer 5
Timer 2	Timer 6
Timer 3	Timer 7
Timer 4	Timer 8

4412.A12 Timer			
Timer 1	Timer 5
Timer 2	Timer 6
Timer 3	Timer 7
Timer 4	Timer 8
4413.A13 Timer			
Timer 1	Timer 5
Timer 2	Timer 6
Timer 3	Timer 7
Timer 4	Timer 8
4414.A14 Timer			
Timer 1	Timer 5
Timer 2	Timer 6
Timer 3	Timer 7
Timer 4	Timer 8
4415.A15 Timer			
Timer 1	Timer 5
Timer 2	Timer 6
Timer 3	Timer 7
Timer 4	Timer 8
4416.A16 Timer			
Timer 1	Timer 5
Timer 2	Timer 6
Timer 3	Timer 7
Timer 4	Timer 8
45.Optionen			
451.Ber.1 Ausg.			
Ausgang 1 [✓]	Ausgang 9 [✓]
Ausgang 2 [✓]	Ausgang 10 [✓]
Ausgang 3 [✓]	Ausgang 11 [✓]
Ausgang 4 [✓]	Ausgang 12 [✓]
Ausgang 5 [✓]	Ausgang 13 [✓]
Ausgang 6 [✓]	Ausgang 14 [✓]
Ausgang 7 [✓]	Ausgang 15 [✓]
Ausgang 8 [✓]	Ausgang 16 [✓]
452.Ber.2 Ausg.			
Ausgang 1 [✓]	Ausgang 9 [✓]
Ausgang 2 [✓]	Ausgang 10 [✓]
Ausgang 3 [✓]	Ausgang 11 [✓]
Ausgang 4 [✓]	Ausgang 12 [✓]
Ausgang 5 [✓]	Ausgang 13 [✓]
Ausgang 6 [✓]	Ausgang 14 [✓]
Ausgang 7 [✓]	Ausgang 15 [✓]
Ausgang 8 [✓]	Ausgang 16 [✓]

453.Polarit.(+)			
Ausgang 1 [✓]	Ausgang 7 [✓]
Ausgang 2 [✓]	Ausgang 8 [✓]
Ausgang 3 [✓]	Ausgang 9 [✓]
Ausgang 4 [✓]	Ausgang 10 [✓]
Ausgang 5 [✓]	Ausgang 11 [✓]
Ausgang 6 [✓]	Ausgang 12 [✓]
454.Pulsieren			
Ausgang 1	Ausgang 7
Ausgang 2	Ausgang 8
Ausgang 3	Ausgang 9
Ausgang 4	Ausgang 10
Ausgang 5	Ausgang 11
Ausgang 6	Ausgang 12
455.Sch/Uns/Lö			
Ausgang 1 [✓]	Ausgang 9 [✓]
Ausgang 2 [✓]	Ausgang 10 [✓]
Ausgang 3 [✓]	Ausgang 11 [✓]
Ausgang 4 [✓]	Ausgang 12 [✓]
Ausgang 5 [✓]	Ausgang 13 [✓]
Ausgang 6 [✓]	Ausgang 14 [✓]
Ausgang 7 [✓]	Ausgang 15 [✓]
Ausgang 8 [✓]	Ausgang 16 [✓]
46.Schnell Steu			
461. 1# / 1*		
462. 2# / 2*		
463. 3# / 3*		
464. 4# / 4*		
465. 5# / 5*		
466. 6# / 6*		
467. 7# / 7*		
468. 8# / 8*		
469. 9# / 9*		
460. 0# / 0*		
48.Namen			
481.Ausgang 1		 [Ausgang 1]
482.Ausgang 2		 [Ausgang 2]
483.Ausgang 3		 [Ausgang 3]
484.Ausgang 4		 [Ausgang 4]
485.Ausgang 5		 [Ausgang 5]
486.Ausgang 6		 [Ausgang 6]
487.Ausgang 7		 [Ausgang 7]
488.Ausgang 8		 [Ausgang 8]
489.Ausgang 9		 [Ausgang 9]
4810.Ausgang 10		 [Ausgang 10]
4811.Ausgang 11		 [Ausgang 11]
4812.Ausgang 12		 [Ausgang 12]

4813.Ausgang 13[Ausgang 13]
4814.Ausgang 14[Ausgang 14]
4815.Ausgang 15[Ausgang 15]
4816.Ausgang 16[Ausgang 16]

5.Timer

51.Zeitparam.

511.Montag

5111.Timer 1
5112.Timer 2
5113.Timer 3
5114.Timer 4
5115.Timer 5
5116.Timer 6
5117.Timer 7
5118.Timer 8

512.Dienstag

5121.Timer 1
5122.Timer 2
5123.Timer 3
5124.Timer 4
5125.Timer 5
5126.Timer 6
5127.Timer 7
5128.Timer 8

513.Mittwoch

5131.Timer 1
5132.Timer 2
5133.Timer 3
5134.Timer 4
5135.Timer 5
5136.Timer 6
5137.Timer 7
5138.Timer 8

514.Donnerstag

5141.Timer 1
5142.Timer 2
5143.Timer 3
5144.Timer 4
5145.Timer 5
5146.Timer 6
5147.Timer 7
5148.Timer 8

515.Freitag

5151.Timer 1
5152.Timer 2
5153.Timer 3
5154.Timer 4

5155.Timer 5
5156.Timer 6
5157.Timer 7
5158.Timer 8
516.Samstag	
5161.Timer 1
5162.Timer 2
5163.Timer 3
5164.Timer 4
5165.Timer 5
5166.Timer 6
5167.Timer 7
5168.Timer 8
517.Sonntag	
5171.Timer 1
5172.Timer 2
5173.Timer 3
5174.Timer 4
5175.Timer 5
5176.Timer 6
5177.Timer 7
5178.Timer 8
518.Jeden Tag	
5181.Timer 1
5182.Timer 2
5183.Timer 3
5184.Timer 4
5185.Timer 5
5186.Timer 6
5187.Timer 7
5188.Timer 8
521.Ausnahme 1	
5211.Timer 1
5212.Timer 2
5213.Timer 3
5214.Timer 4
5215.Timer 5
5216.Timer 6
5217.Timer 7
5218.Timer 8
522.Ausnahme 2	
5221.Timer 1
5222.Timer 2
5223.Timer 3
5224.Timer 4
5225.Timer 5
5226.Timer 6

5227.Timer 7
5228.Timer 8
523.Ausnahme 3	
5231.Timer 1
5232.Timer 2
5233.Timer 3
5234.Timer 4
5235.Timer 5
5236.Timer 6
5237.Timer 7
5238.Timer 8
524.Ausnahme 4	
5241.Timer 1
5242.Timer 2
5243.Timer 3
5244.Timer 4
5245.Timer 5
5246.Timer 6
5247.Timer 7
5248.Timer 8
53.Vom	
531.Ausnahme 1	
5311.Timer 1
5312.Timer 2
5313.Timer 3
5314.Timer 4
5315.Timer 5
5316.Timer 6
5317.Timer 7
5318.Timer 8
532.Ausnahme 2	
5321.Timer 1
5322.Timer 2
5323.Timer 3
5324.Timer 4
5325.Timer 5
5326.Timer 6
5327.Timer 7
5328.Timer 8
533.Ausnahme 3	
5331.Timer 1
5332.Timer 2
5333.Timer 3
5334.Timer 4
5335.Timer 5
5336.Timer 6
5337.Timer 7

5338.Timer 8
534.Ausnahme 4	
5341.Timer 1
5342.Timer 2
5343.Timer 3
5344.Timer 4
5345.Timer 5
5346.Timer 6
5347.Timer 7
5348.Timer 8
54.Bis	
541.Ausnahme 1	
5411.Timer 1
5412.Timer 2
5413.Timer 3
5414.Timer 4
5415.Timer 5
5416.Timer 6
5417.Timer 7
5418.Timer 8
542.Ausnahme 2	
5421.Timer 1
5422.Timer 2
5423.Timer 3
5424.Timer 4
5425.Timer 5
5426.Timer 6
5427.Timer 7
5428.Timer 8
543.Ausnahme 3	
5431.Timer 1
5432.Timer 2
5433.Timer 3
5434.Timer 4
5435.Timer 5
5436.Timer 6
5437.Timer 7
5438.Timer 8
544.Ausnahme 4	
5441.Timer 1
5442.Timer 2
5443.Timer 3
5444.Timer 4
5445.Timer 5
5446.Timer 6
5447.Timer 7
5448.Timer 8

55.Bereich 1

- 551.Timer 1
- 552.Timer 2
- 553.Timer 3
- 554.Timer 4
- 555.Timer 5
- 556.Timer 6
- 557.Timer 7
- 558.Timer 8

56.Bereich 2

- 561.Timer 1
- 562.Timer 2
- 563.Timer 3
- 564.Timer 4
- 565.Timer 5
- 566.Timer 6
- 567.Timer 7
- 568.Timer 8

58.Namen

- 581.Timer 1 [Timer 1]
- 582.Timer 2 [Timer 2]
- 583.Timer 3 [Timer 3]
- 584.Timer 4 [Timer 4]
- 585.Timer 5 [Timer 5]
- 586.Timer 6 [Timer 6]
- 587.Timer 7 [Timer 7]
- 588.Timer 8 [Timer 8]

59.Aktivität

- Timer 1 Timer 5
- Timer 2 Timer 6
- Timer 3 Timer 7
- Timer 4 Timer 8

6.GSM

61.SIM1

- 611.Optionen
- SIM1 Auto MCC/MNC [✓]
- 612.PIN
- 613.APN
- 614.USR
- 615.PWD
- 616.DNS
- 617.SMS-Dien.Nr
- 618.MCC/MNC

62.SIM2

- 621.Optionen
- SIM2 Auto MCC/MNC [✓]
- 622.PIN

623.APN		
624.USR		
625.PWD		
626.DNS		
627. SMS-Dien.Nr		
628.MCC/MNC		
63.Sperren SIM1		
64.Wiederh.SIM1		
65.Sperren SIM2		
66.Wiederh.SIM2		
67.Optionen			
PERFECTA Soft	NTP Serverzeit
PERFECTA CONTROL	USSD bel.Tel.Nr.
PUSH Nachricht	Akt.Ser.vom SMS
GSM Netzwerkzeit		
68.SIM Guthaben			
681.USSDpr.SIM1		
682.USSDpr.SIM2		
683.USSDaufSIM1		
684.USSDaufSIM2		
685.Min.Gh.SIM1		
686.Min.Gh.SIM2		
687.hh:mm SIM1		
688.hh:mm SIM2		
7.Aufschaltung			
71.Optionen			
Aufschaltung		
72.Leitstellen		 [LS1]
73.LS1			
731.Identifiz.		
732.SIA Präfix		
733.Priorität		[1.GPRS SIM1]
734.Tel.(AUDIO)		
735.Tel.(SMS)		
736.Adresse		
737.Port		
738.Format		[CID alle]
739.STAM Schlüs		
740.GPRS Schlüs		
741.SMS Format		[Event=●,↑,■,←,→=]
742.SIA-IP acct		
743.SIA-IP Schl		
744.SIA-IP Test		

745.Optionen			
UDP	Z.stempel SIA-IP
SIA-IP	SIA-IP Verschl.
Namen in SIA	SIA Präfix
Diakr.Zeich. SIA		
746.Unterbr.Z.		 [3 min]
75.LS2			
751.Identifiz.		
752.SIA Präfix		
753.Priorität		[1.GPRS SIM1]
754.Tel.(AUDIO)		
755.Tel.(SMS)		
756.Adresse		
757.Port		
758.Format		[CID alle]
759.STAM Schlüs		
760.GPRS Schlüs		
761.SMS Format		 [Event=●,↑,■,←,→=]
762.SIA-IP acct		
763.SIA-IP Schl		
764.SIA-IP Test		
765.Optionen			
UDP	Z.stempel SIA-IP
SIA-IP	SIA-IP Verschl.
Namen in SIA	SIA Präfix
Diakr.Zeich. SIA		
766.Unterbr.Z.		
77.Zuweisung 1			
771.Meldelinien			
7711.Alarme			
M.Linie 1	M.Linie 17
M.Linie 2	M.Linie 18
M.Linie 3	M.Linie 19
M.Linie 4	M.Linie 20
M.Linie 5	M.Linie 21
M.Linie 6	M.Linie 22
M.Linie 7	M.Linie 23
M.Linie 8	M.Linie 24
M.Linie 9	M.Linie 25
M.Linie 10	M.Linie 26
M.Linie 11	M.Linie 27
M.Linie 12	M.Linie 28
M.Linie 13	M.Linie 29
M.Linie 14	M.Linie 30
M.Linie 15	M.Linie 31
M.Linie 16	M.Linie 32

7712.AI. Ende

M.Linie 1	M.Linie 17
M.Linie 2	M.Linie 18
M.Linie 3	M.Linie 19
M.Linie 4	M.Linie 20
M.Linie 5	M.Linie 21
M.Linie 6	M.Linie 22
M.Linie 7	M.Linie 23
M.Linie 8	M.Linie 24
M.Linie 9	M.Linie 25
M.Linie 10	M.Linie 26
M.Linie 11	M.Linie 27
M.Linie 12	M.Linie 28
M.Linie 13	M.Linie 29
M.Linie 14	M.Linie 30
M.Linie 15	M.Linie 31
M.Linie 16	M.Linie 32

7713.Sabotagen

M.Linie 1	M.Linie 17
M.Linie 2	M.Linie 18
M.Linie 3	M.Linie 19
M.Linie 4	M.Linie 20
M.Linie 5	M.Linie 21
M.Linie 6	M.Linie 22
M.Linie 7	M.Linie 23
M.Linie 8	M.Linie 24
M.Linie 9	M.Linie 25
M.Linie 10	M.Linie 26
M.Linie 11	M.Linie 27
M.Linie 12	M.Linie 28
M.Linie 13	M.Linie 29
M.Linie 14	M.Linie 30
M.Linie 15	M.Linie 31
M.Linie 16	M.Linie 32

7714.Sab. Ende

M.Linie 1	M.Linie 17
M.Linie 2	M.Linie 18
M.Linie 3	M.Linie 19
M.Linie 4	M.Linie 20
M.Linie 5	M.Linie 21
M.Linie 6	M.Linie 22
M.Linie 7	M.Linie 23
M.Linie 8	M.Linie 24
M.Linie 9	M.Linie 25
M.Linie 10	M.Linie 26
M.Linie 11	M.Linie 27
M.Linie 12	M.Linie 28

M.Linie 13	M.Linie 29
M.Linie 14	M.Linie 30
M.Linie 15	M.Linie 31
M.Linie 16	M.Linie 32
7715.Sperren			
M.Linie 1	M.Linie 17
M.Linie 2	M.Linie 18
M.Linie 3	M.Linie 19
M.Linie 4	M.Linie 20
M.Linie 5	M.Linie 21
M.Linie 6	M.Linie 22
M.Linie 7	M.Linie 23
M.Linie 8	M.Linie 24
M.Linie 9	M.Linie 25
M.Linie 10	M.Linie 26
M.Linie 11	M.Linie 27
M.Linie 12	M.Linie 28
M.Linie 13	M.Linie 29
M.Linie 14	M.Linie 30
M.Linie 15	M.Linie 31
M.Linie 16	M.Linie 32
7716.Entsperren			
M.Linie 1	M.Linie 17
M.Linie 2	M.Linie 18
M.Linie 3	M.Linie 19
M.Linie 4	M.Linie 20
M.Linie 5	M.Linie 21
M.Linie 6	M.Linie 22
M.Linie 7	M.Linie 23
M.Linie 8	M.Linie 24
M.Linie 9	M.Linie 25
M.Linie 10	M.Linie 26
M.Linie 11	M.Linie 27
M.Linie 12	M.Linie 28
M.Linie 13	M.Linie 29
M.Linie 14	M.Linie 30
M.Linie 15	M.Linie 31
M.Linie 16	M.Linie 32
7717.Störungen			
M.Linie 1	M.Linie 17
M.Linie 2	M.Linie 18
M.Linie 3	M.Linie 19
M.Linie 4	M.Linie 20
M.Linie 5	M.Linie 21
M.Linie 6	M.Linie 22
M.Linie 7	M.Linie 23
M.Linie 8	M.Linie 24

M.Linie 9	M.Linie 25
M.Linie 10	M.Linie 26
M.Linie 11	M.Linie 27
M.Linie 12	M.Linie 28
M.Linie 13	M.Linie 29
M.Linie 14	M.Linie 30
M.Linie 15	M.Linie 31
M.Linie 16	M.Linie 32
7718.Stör. Ende			
M.Linie 1	M.Linie 17
M.Linie 2	M.Linie 18
M.Linie 3	M.Linie 19
M.Linie 4	M.Linie 20
M.Linie 5	M.Linie 21
M.Linie 6	M.Linie 22
M.Linie 7	M.Linie 23
M.Linie 8	M.Linie 24
M.Linie 9	M.Linie 25
M.Linie 10	M.Linie 26
M.Linie 11	M.Linie 27
M.Linie 12	M.Linie 28
M.Linie 13	M.Linie 29
M.Linie 14	M.Linie 30
M.Linie 15	M.Linie 31
M.Linie 16	M.Linie 32
772. Bereiche			
7721.Scharf			
Bereich 1	Bereich 2
7722.Unscharf			
Bereich 1	Bereich 2
7723.Al.löschen			
Bereich 1	Bereich 2
7724.Schrif Fehl			
Bereich 1	Bereich 2
7725.Bdt.Überf.			
Bereich 1	Bereich 2
7726.Bdt.Notruf			
Bereich 1	Bereich 2
7727.Bdt.Brand.			
Bereich 1	Bereich 2
773.Erweiterung			
7731.Restarts			
PRF-LCD 0	INT-E 0x0C
PRF-LCD 1	INT-E 0x0D
PRF-LCD 2	INT-E 0x0E
PRF-LCD 3	INT-E 0x0F

7732.AI. Zwang			
PRF-LCD 0	PRF-LCD 2
PRF-LCD 1	PRF-LCD 3
7733.Überf.AI.			
PRF-LCD 0	PRF-LCD 2
PRF-LCD 1	PRF-LCD 3
7734.Notrufal.			
PRF-LCD 0	PRF-LCD 2
PRF-LCD 1	PRF-LCD 3
7735.Brandalarm			
PRF-LCD 0	PRF-LCD 2
PRF-LCD 1	PRF-LCD 3
7736.Sabotage			
PRF-LCD 0	INT-E 0x0C
PRF-LCD 1	INT-E 0x0D
PRF-LCD 2	INT-E 0x0E
PRF-LCD 3	INT-E 0x0F
7737.Sabot.Ende			
PRF-LCD 0	INT-E 0x0C
PRF-LCD 1	INT-E 0x0D
PRF-LCD 2	INT-E 0x0E
PRF-LCD 3	INT-E 0x0F
7738.3fls.Code			
PRF-LCD 0	PRF-LCD 2
PRF-LCD 1	PRF-LCD 3
7739.AC Störung			
INT-E 0x0C	INT-E 0x0E
INT-E 0x0D	INT-E 0x0F
7740.AC OK			
INT-E 0x0C	INT-E 0x0E
INT-E 0x0D	INT-E 0x0F
7741.Kein Akku			
INT-E 0x0C	INT-E 0x0E
INT-E 0x0D	INT-E 0x0F
7742.Akku OK			
INT-E 0x0C	INT-E 0x0E
INT-E 0x0D	INT-E 0x0F
7743.Akku leer			
INT-E 0x0C	INT-E 0x0E
INT-E 0x0D	INT-E 0x0F
7744.Akku OK			
INT-E 0x0C	INT-E 0x0E
INT-E 0x0D	INT-E 0x0F

774.Syst.Ereig.			
PERF-Soft Verb.	OUT1 Störung
SM Start	OUT2 Störung
AC Fehler	AUX Störung
Akku fehlt	KPD Störung
Akku Störung	DTA Störung
LS1 Fehler	GSM Störung
LS2 Fehler	Funk Störung
RTC Einstellung		
775.Syst.Rest.			
PERF-Soft trenn.	OUT1 Stör.Ende
SM Ende	OUT2 Stör.Ende
AC OK	AUX Störungsende
Akku vorhanden	KPD Störungsende
Akku OK	DTA Störungsende
LS1 Störungsende	GSM Störungsende
LS2 Störungsende	Funkstör.Ende
RTC Störung		
776.Andere			
PERFECTA Restart	Testüber. manual
RAM Fehler	Tesüber.zyklisch
78.Zuweisung 2			
781.Meldelinien			
7811.Alarme			
M.Linie 1	M.Linie 17
M.Linie 2	M.Linie 18
M.Linie 3	M.Linie 19
M.Linie 4	M.Linie 20
M.Linie 5	M.Linie 21
M.Linie 6	M.Linie 22
M.Linie 7	M.Linie 23
M.Linie 8	M.Linie 24
M.Linie 9	M.Linie 25
M.Linie 10	M.Linie 26
M.Linie 11	M.Linie 27
M.Linie 12	M.Linie 28
M.Linie 13	M.Linie 29
M.Linie 14	M.Linie 30
M.Linie 15	M.Linie 31
M.Linie 16	M.Linie 32
7812.AI. Ende			
M.Linie 1	M.Linie 17
M.Linie 2	M.Linie 18
M.Linie 3	M.Linie 19
M.Linie 4	M.Linie 20
M.Linie 5	M.Linie 21
M.Linie 6	M.Linie 22

M.Linie 7	M.Linie 23
M.Linie 8	M.Linie 24
M.Linie 9	M.Linie 25
M.Linie 10	M.Linie 26
M.Linie 11	M.Linie 27
M.Linie 12	M.Linie 28
M.Linie 13	M.Linie 29
M.Linie 14	M.Linie 30
M.Linie 15	M.Linie 31
M.Linie 16	M.Linie 32
7813.Sabotagen			
M.Linie 1	M.Linie 17
M.Linie 2	M.Linie 18
M.Linie 3	M.Linie 19
M.Linie 4	M.Linie 20
M.Linie 5	M.Linie 21
M.Linie 6	M.Linie 22
M.Linie 7	M.Linie 23
M.Linie 8	M.Linie 24
M.Linie 9	M.Linie 25
M.Linie 10	M.Linie 26
M.Linie 11	M.Linie 27
M.Linie 12	M.Linie 28
M.Linie 13	M.Linie 29
M.Linie 14	M.Linie 30
M.Linie 15	M.Linie 31
M.Linie 16	M.Linie 32
7814.Sab. Ende			
M.Linie 1	M.Linie 17
M.Linie 2	M.Linie 18
M.Linie 3	M.Linie 19
M.Linie 4	M.Linie 20
M.Linie 5	M.Linie 21
M.Linie 6	M.Linie 22
M.Linie 7	M.Linie 23
M.Linie 8	M.Linie 24
M.Linie 9	M.Linie 25
M.Linie 10	M.Linie 26
M.Linie 11	M.Linie 27
M.Linie 12	M.Linie 28
M.Linie 13	M.Linie 29
M.Linie 14	M.Linie 30
M.Linie 15	M.Linie 31
M.Linie 16	M.Linie 32
7815.Sperren			
M.Linie 1	M.Linie 17
M.Linie 2	M.Linie 18

M.Linie 3	M.Linie 19
M.Linie 4	M.Linie 20
M.Linie 5	M.Linie 21
M.Linie 6	M.Linie 22
M.Linie 7	M.Linie 23
M.Linie 8	M.Linie 24
M.Linie 9	M.Linie 25
M.Linie 10	M.Linie 26
M.Linie 11	M.Linie 27
M.Linie 12	M.Linie 28
M.Linie 13	M.Linie 29
M.Linie 14	M.Linie 30
M.Linie 15	M.Linie 31
M.Linie 16	M.Linie 32
7816.Entsperren			
M.Linie 1	M.Linie 17
M.Linie 2	M.Linie 18
M.Linie 3	M.Linie 19
M.Linie 4	M.Linie 20
M.Linie 5	M.Linie 21
M.Linie 6	M.Linie 22
M.Linie 7	M.Linie 23
M.Linie 8	M.Linie 24
M.Linie 9	M.Linie 25
M.Linie 10	M.Linie 26
M.Linie 11	M.Linie 27
M.Linie 12	M.Linie 28
M.Linie 13	M.Linie 29
M.Linie 14	M.Linie 30
M.Linie 15	M.Linie 31
M.Linie 16	M.Linie 32
7817.Störungen			
M.Linie 1	M.Linie 17
M.Linie 2	M.Linie 18
M.Linie 3	M.Linie 19
M.Linie 4	M.Linie 20
M.Linie 5	M.Linie 21
M.Linie 6	M.Linie 22
M.Linie 7	M.Linie 23
M.Linie 8	M.Linie 24
M.Linie 9	M.Linie 25
M.Linie 10	M.Linie 26
M.Linie 11	M.Linie 27
M.Linie 12	M.Linie 28
M.Linie 13	M.Linie 29
M.Linie 14	M.Linie 30
M.Linie 15	M.Linie 31

M.Linie 16	M.Linie 32
7818.Stör. Ende			
M.Linie 1	M.Linie 17
M.Linie 2	M.Linie 18
M.Linie 3	M.Linie 19
M.Linie 4	M.Linie 20
M.Linie 5	M.Linie 21
M.Linie 6	M.Linie 22
M.Linie 7	M.Linie 23
M.Linie 8	M.Linie 24
M.Linie 9	M.Linie 25
M.Linie 10	M.Linie 26
M.Linie 11	M.Linie 27
M.Linie 12	M.Linie 28
M.Linie 13	M.Linie 29
M.Linie 14	M.Linie 30
M.Linie 15	M.Linie 31
M.Linie 16	M.Linie 32
782.Bereiche			
7821.Scharf			
Bereich 1	Bereich 2
7822.Unscharf			
Bereich 1	Bereich 2
7823.Al.löschen			
Bereich 1	Bereich 2
7824.Schrif Fehl			
Bereich 1	Bereich 2
7825.Bdt.Überf.			
Bereich 1	Bereich 2
7826.Bdt.Notruf			
Bereich 1	Bereich 2
7827.Bdt.Brand.			
Bereich 1	Bereich 2
783.Erweiterung			
7831.Restarts			
PRF-LCD 0	INT-E 0x0C
PRF-LCD 1	INT-E 0x0D
PRF-LCD 2	INT-E 0x0E
PRF-LCD 3	INT-E 0x0F
7832.Al. Zwang			
PRF-LCD 0	PRF-LCD 2
PRF-LCD 1	PRF-LCD 3
7833.Überf.Al.			
PRF-LCD 0	PRF-LCD 2
PRF-LCD 1	PRF-LCD 3

7834.Notrufal.			
PRF-LCD 0	PRF-LCD 2
PRF-LCD 1	PRF-LCD 3
7835.Brandalarm			
PRF-LCD 0	PRF-LCD 2
PRF-LCD 1	PRF-LCD 3
7836.Sabotage			
PRF-LCD 0	INT-E 0x0C
PRF-LCD 1	INT-E 0x0D
PRF-LCD 2	INT-E 0x0E
PRF-LCD 3	INT-E 0x0F
7837.Sabot.Ende			
PRF-LCD 0	INT-E 0x0C
PRF-LCD 1	INT-E 0x0D
PRF-LCD 2	INT-E 0x0E
PRF-LCD 3	INT-E 0x0F
7838.3fls.Code			
PRF-LCD 0	PRF-LCD 2
PRF-LCD 1	PRF-LCD 3
7839.AC Störung			
INT-E 0x0C	INT-E 0x0E
INT-E 0x0D	INT-E 0x0F
7840.AC OK			
INT-E 0x0C	INT-E 0x0E
INT-E 0x0D	INT-E 0x0F
7841.Kein Akku			
INT-E 0x0C	INT-E 0x0E
INT-E 0x0D	INT-E 0x0F
7842.Akku OK			
INT-E 0x0C	INT-E 0x0E
INT-E 0x0D	INT-E 0x0F
7843.Akku leer			
INT-E 0x0C	INT-E 0x0E
INT-E 0x0D	INT-E 0x0F
7844.Akku OK			
INT-E 0x0C	INT-E 0x0E
INT-E 0x0D	INT-E 0x0F
784.Syst.Ereig.			
PERF-Soft Verb.	OUT1 Störung
SM Start	OUT2 Störung
AC Fehler	AUX Störung
Akku fehlt	KPD Störung
Akku Störung	DTA Störung
LS1 Fehler	GSM Störung
LS2 Fehler	Funk Störung
RTC Einstellung		

785.Syst.Rest.			
PERF-Soft trenn.	OUT1 Stör.Ende
SM Ende	OUT2 Stör.Ende
AC OK	AUX Störungsende
Akku vorhanden	KPD Störungsende
Akku OK	DTA Störungsende
LS1 Störungsende	GSM Störungsende
LS2 Störungsende	Funkstör.Ende
RTC Störung		
786.Andere			
PERFECTA Restart	Testüber. manual
RAM Fehler	Tesüber.zyklisch
79.Testübertr.			
791.Um		
792.Wenn unsch.		
793.Wenn scharf		
794.Optionen			
Test unabhängig		
8.Tel.Nummern			
81.Nummern			
811.Tel. 1		
812.Tel. 2		
813.Tel. 3		
814.Tel. 4		
815.Tel. 5		
816.Tel. 6		
817.Tel. 7		
818.Tel. 8		
82.AUDIO Meld.			
Tel. 1	Tel. 5
Tel. 2	Tel. 6
Tel. 3	Tel. 7
Tel. 4	Tel. 8
83.SMS Meld.			
Tel. 1	Tel. 5
Tel. 2	Tel. 6
Tel. 3	Tel. 7
Tel. 4	Tel. 8
84.Unbek. SMS			
Tel. 1	Tel. 5
Tel. 2	Tel. 6
Tel. 3	Tel. 7
Tel. 4	Tel. 8

85.Reinhören			
Tel. 1	Tel. 5
Tel. 2	Tel. 6
Tel. 3	Tel. 7
Tel. 4	Tel. 8
86.Reinh. Dauer		
87.Reinh.n.Ben.			
Tel. 1	Tel. 5
Tel. 2	Tel. 6
Tel. 3	Tel. 7
Tel. 4	Tel. 8
88.Namen			
881.Tel. 1		 [Tel. 1]
882.Tel. 2		 [Tel. 2]
883.Tel. 3		 [Tel. 3]
884.Tel. 4		 [Tel. 4]
885.Tel. 5		 [Tel. 5]
886.Tel. 6		 [Tel. 6]
887.Tel. 7		 [Tel. 7]
888.Tel. 8		 [Tel. 8]
89.In Scharf B.			
Bereich 1	Bereich 2
9.AUDIO Meld.			
91.Optionen			
AUDIO-Meldung	Dopp.Sprachmeld.
93.Bereich 1			
931.Scharf		
932.Unscharf		
933.Alarm lösch		
934.Scharf Fehl		
935.Alarm		
936.Sabotage		
937.Sabot. Ende		
938.Überfallal.		
939.Notrufal.		
9310.Brand		
9311.Zwang		
94.Bereich 2			
941.Scharf		
942.Unscharf		
943.Alarm lösch		
944.Scharf Fehl		
945.Alarm		
946.Sabotage		
947.Sabot. Ende.		
948.Überfallal.		
949.Notrufal.		

9410.Brand		
9411.Zwang		
95.Störungen			
951.Akku leer		
952.Akku OK		
953.AC Störung		
954.AC OK		
955.GSM OK		
96.Ausgänge			
961.Ausgang 1		
962.Ausgang 2		
963.Ausgang 3		
964.Ausgang 4		
965.Ausgang 5		
966.Ausgang 6		
967.Ausgang 7		
968.Ausgang 8		
969.Ausgang 9		
9610.Ausgang 10		
9611.Ausgang 11		
9612.Ausgang 12		
9613.Ausgang 13		
9614.Ausgang 14		
9615.Ausgang 15		
9616.Ausgang 16		
10.SMS Meld.			
100.Optionen			
SMS Benachricht.	Benachr.Ereignis
101.Tel. 1			
Bereich 1	Sperrungen
Bereich 2	Störungen
Alarme	Funktionen
Scharfmodus	System
102.Tel. 2			
Bereich 1	Sperrungen
Bereich 2	Störungen
Alarme	Funktionen
Scharfmodus	System
103.Tel. 3			
Bereich 1	Sperrungen
Bereich 2	Störungen
Alarme	Funktionen
Scharfmodus	System
104.Tel. 4			
Bereich 1	Sperrungen
Bereich 2	Störungen
Alarme	Funktionen

Scharfmodus	System
105.Tel. 5			
Bereich 1	Sperrungen
Bereich 2	Störungen
Alarme	Funktionen
Scharfmodus	System
106.Tel. 6			
Bereich 1	Sperrungen
Bereich 2	Störungen
Alarme	Funktionen
Scharfmodus	System
107.Tel. 7			
Bereich 1	Sperrungen
Bereich 2	Störungen
Alarme	Funktionen
Scharfmodus	System
108.Tel. 8			
Bereich 1	Sperrungen
Bereich 2	Störungen
Alarme	Funktionen
Scharfmodus	System
11.SMS-Steuer.			
111.USSD SIM1		
112.USSD SIM2		
113.Prüfen SIM1		
114.Prüfen SIM2		
115.PERF.Soft		
116.FW Download		
117.FW Update		
118.Steuer. SMS			
1181.SMS 1		
1182.SMS 2		
1183.SMS 3		
1184.SMS 4		
1185.SMS 5		
1186.SMS 6		
1187.SMS 7		
1188.SMS 8		
1189.SMS 9		
11810.SMS 10		
11811.SMS 11		
11812.SMS 12		
11813.SMS 13		
11814.SMS 14		
11815.SMS 15		
11816.SMS 16		
119.SMS Funkt.			

1191.Funktion 1		
1192.Funktion 2		
1193.Funktion 3		
1194.Funktion 4		
1195.Funktion 5		
1196.Funktion 6		
1197.Funktion 7		
1198.Funktion 8		
1199.Funktion 9		
11910.Funkt. 10		
11911.Funkt. 11		
11912.Funkt. 12		
11913.Funkt. 13		
11914.Funkt. 14		
11915.Funkt. 15		
11916.Funkt. 16		
1110.Belieb.Nr.		
12.Andere			
121.Schemen			
1211.Schema 1			
Scharfschalten [✓]	Codeänderung [✓]
Unscharfschalten [✓]	Benutzerbearb. [✓]
Alarm löschen [✓]	Steuerung [✓]
Zwang	Tests [✓]
M.Linien sperren [✓]	Servicezugriff
M.Li. isoliert	ID Änderung
1212.Schema 2			
Scharfschalten [✓]	Codeänderung [✓]
Unscharfschalten [✓]	Benutzerbearb.
Alarm löschen [✓]	Steuerung [✓]
Zwang	Tests
M.Linien sperren	Servicezugriff
M.Li. isoliert	ID Änderung
1213.Schema 3			
Scharfschalten [✓]	Codeänderung [✓]
Unscharfschalten	Benutzerbearb.
Alarm löschen	Steuerung
Zwang	Tests
M.Linien sperren	Servicezugriff
M.Li. isoliert	ID Änderung
1214.Schema 4			
Scharfschalten [✓]	Codeänderung
Unscharfschalten [✓]	Benutzerbearb.
Alarm löschen [✓]	Steuerung
Zwang [✓]	Tests
M.Linien sperren	Servicezugriff
M.Li. isoliert	ID Änderung

1215.Schema 5			
Scharfschalten [✓]	Codeänderung [✓]
Unscharfschalten [✓]	Benutzerbearb. [✓]
Alarm löschen [✓]	Steuerung [✓]
Zwang	Tests [✓]
M.Linien sperren [✓]	Servicezugriff [✓]
M.Li. isoliert [✓]	ID Änderung [✓]
1216.Sch.1 Name		[Normal]
1217.Sch.2 Name		[Einfach]
1218.Sch.3 Name		[Nur scharf]
1219.Sch.4 Name		[Zwang]
1210.Sch.5 Name		[Administrator]
122.Bdt.Funkt.			
1221.Taste ○		
1222.Taste □		
1223.Taste ▲		
1224.Taste ■		
1225.Taste ●		
1226.Taste ○+●		
123.Max.AC Verl		[1 min]
124.Alarmzeit		[30 s]
125.Ausbl.Schrf		
126.Optionen			
Grade2	Teilscharf.Stör.
Störungsspeicher [✓]	Ohne Stör. SATEL
3fals.Kennw.sper [✓]	Ohne Stör.Fehler
Keine AC=k. Bel. [✓]	Schrf-Bedin.prüf [✓]
Ereign.Verl.Ende [✓]	Schrf n.Ausg.Z. [✓]
Ereign.limitiert [✓]	Sabot.-unschrf
Sab.am ext.Sign. [✓]	BAT leer-unschrf
Sab.am int.Sign. [✓]		
127.Funkgerät			
1271.Hinzufüg.		
1272.Filter		
1273.Löschen		
1274.Ausg.Sabot		
1275.Al.signal.		
1276.Bestätigen		